

# FEHLERCODES

## E110-E129 SENSOR NICHT VERBUNDEN

- Starten Sie das System neu, indem Sie die Maschine ausschalten und dann wieder einschalten.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, überprüfen Sie das Kabel zwischen Sensor und Empfänger.

## E201 KEINE GPS POSITION

- Überprüfen Sie das Antennenkabel.

## E202 KEINE GPS POSITION (FLOAT)

- Das System berechnet die GPS Position. Warten Sie, bis es sich ändert. Warten Sie, bis sich das ändert.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, könnten die GPS-Bedingungen schlecht sein.
- Der Jobtyp "Ohne GPS" kann stattdessen verwendet werden.

## E203 KEINE GPS POSITION (SBAS)

- Überprüfen Sie die Internetverbindung, die mobile Antenne, die SIM-Karte und das NTRIP-Abonnement.

## E204 KEINE AUSRICHTUNG

- Überprüfen Sie das Kabel zwischen der sekundären Steuereinheit und der GPS-Antenne.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, könnten die GPS-Bedingungen schlecht sein. Versuchen Sie, die Maschine in einen anderen Bereich zu bewegen.

## ANDERE FEHLER

- Kontrolliere das Kabel zwischen dem sekundären Steuerkasten und der GPS-Antenne.
- Bei anhaltendem Fehler könnten die GPS-Bedingungen schlecht sein; versuche, die Maschine in einen anderen Bereich zu bewegen



**KURZANLEI-  
TUNG**  
BAGGER




# NAVIGATION

# MENÜS

## DRÜCKEN

## HALTEN

Jobtyp-Menü		Projektmenü
Nullhöhe einstellen		Höhe / Seitenversatz
Schaufelfokus verändern		Hilfslinie erstellen
Schaufel ändern		Löffelmenü wählen
Protokollierten Punkt		Punktcode-Menü
Mit Punkt/Linie verriegeln		Punkt/Linie Löschen




## JOBTYPE-MENÜ

Im Jobtyp-Menü können Sie zwischen fünf verschiedenen Jobs wählen, auf Ihre Job-Historie zugreifen und Hintergrunddateien laden.

AUF JOB-HISTORIE ZUGREIFEN

HINTERGRUNDDATEIEN LADEN

## EINSTELLUNGEN



## PROJEKTMENÜ

Über das Projektmenü können Sie zwischen Projekten wählen, neue Projekte anlegen und das Einstellungs-menü aufrufen.

NEUES PROJEKT ANLEGEN